



## DETOXY Clear

### Charakteristika výrobku

Silikátový vodouředitelný ochranný přestřík, určený pro profesionály i hobby spotřebitele. Detoxy Clear se vyznačuje vysokou účinností při odstraňování bakterií, je takřka transparentní, omezenou omyvatelností a výbornou otěruvzdorností. Má výbornou paropropustnost (stupeň 1) a dlouhodobou antibakteriální účinnost. Přestřík je odolný proti stárnutí a alkalickým látkám. Je určen pro dlouhodobou dezinfekci předmětů a zařízení z kovových, dřevěných a plastových materiálů. Má výbornou přilnavost k hladkým podkladům. Přímá aplikace na neošetřený dřevěný nábytek a jemný barvený textil se nedoporučuje.

### Specifické vlastnosti

Detoxy Clear obsahuje biocidní látku pyrrithion zinečnatý, který působí proti šíření bakterií v domácnostech i veřejných prostorách, jako jsou restaurace, veřejné budovy, autobusové zastávky, stadiony, zdravotnické prostory. Jedinečné vlastnosti tohoto produktu vyniknou, když je aplikován ve formě lehkého přestříku (aerosolu), který po vyschnutí zůstává prakticky transparentní. Vysoké pevnosti ochranného vrstvy je dosaženo po 24 hodinách od aplikace, poté je zajištěn dlouhodobý antimikrobiální účinek.

### Příprava podkladu:

Detoxy Clear nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu podkladu, ale podklad musí být suchý a zbavený všech nesoudržných částic.

### Provádění nástřiku

Doporučená velkoplošná aplikační metoda je pomocí vyvíječe aerosolu, střední plochy – stříkáním vzduchovou pistolí (HVLP) nebo na malé plochy ruční postřikovač. Při aplikaci by teplota v místnosti neměla klesnout pod +5°C. Nastříkaný povlak je nezbytné nechat volně zaschnout, nedoporučuje se aplikovat za deště anebo silného větru. Nedoporučuje se používat na citlivé plochy: jako jsou například LCD monitory, skleněné plochy, okenní tabule atd. Není určený na plochy přicházející do styku s potravinami a na dětské hračky.

Strana 1 (celkem 2)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: ZM 22.1.2021
------------------------	---	------------------------------



## DETOXY Color Clear

### Pokyny pro zpracování

Nanášení:	Jemný postřík nebo vyvíječ aerosolu, optimálního účinku bude dosaženo, pokud aplikovanou plochu pokryjeme jemným aerosolem, aniž by se slil do celistvého filmu. Před aplikací je potřeba odmastit případné mastné povrchy.
Ředění:	Maloobchodní balení určené pro ruční postříkovač je dodáváno ve finální viskozitě, balení určené pro HVLP a aerosolový vyvíječ se ředí vodou v závislosti na způsobu aplikace stříkacím zařízením.
Čištění nástrojů:	Vodou ihned po zpracování. Zaschlý povlak se odstraňuje obtížně.
Vydatnost:	Podle způsobu, druhu a členitosti podkladu aplikace 1l na 15 m <sup>2</sup>
Zasychání:	Na dotek (st. 1) 20 minut, délka zasychání je přímo úměrná teplotě při aplikaci

### Technická data

Pojivo:	silikát/akrylát
Měrná hmotnost:	min. 1000 kg/m <sup>3</sup>
Bod vzplanutí:	nehořlavá kapalina
Netěkavé látky:	min. 6 % hmot.

Skladovatelnost: 1 rok v dobře uzavřených nádobách, při teplotě +5 až +25 °C

### **Poznámka:**

Během aplikace je nutné okolní plochy dokonale zakrýt, čištění Detoxy Clear je po zaschnutí náročnější. Chránit oči a pokožku před potřísněním ochranným postříkem. V případě zasažení očí vypláchnout okamžitě čistou vodou a vyhledat lékaře. Funkční látka je chemicky vázána na inertním nosiči a dále pevně ukotvena v porézním pojivu a pro člověka nepředstavuje zdravotní riziko.

Strana 2 (celkem 2)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: ZM 22.1.2021
------------------------	---	------------------------------